






# 各館ご案内図




るりのとき  
**瑠璃の季**  
4F



るりのとき  
**瑠璃の季**  
3F




るりのとき  
**瑠璃の季**  
2F




るりのとき  
**瑠璃の季**  
1F


るりのとき  
**瑠璃の季**  
5F



やまぶきのとき  
**山吹の季**  
5F



やまぶきのとき  
**山吹の季**  
4F



ときがくろてんぶる  
**季隠れ露天風呂**  
「空」



やまぶきのとき  
**山吹の季**  
10F



やまぶきのとき  
**山吹の季**  
9F



やまぶきのとき  
**山吹の季**  
8F



やまぶきのとき  
**山吹の季**  
7F



やまぶきのとき  
**山吹の季**  
6F

▲ 現在位置 You are here.   ■ 消火栓 HYDRANT   ● 消火器 FIRE EXTINGUISHER   □ 避難はしご ESCAPE LADDER

鈴鹿国定公園・御在所岳・湯の山温泉  
政府登録国際観光旅館(登録435号)